

Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD対応マザーボード一覧

- ◆ ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti SSDグラフィックカードのM.2スロットは、PCIe 4.0 x16スロットから分割されたレーンを通じて通信するため、最低でもPCIe x4レーンが必要です。
- ◆ マザーボードにPCIe 4.0 x16スロットから分割されたM.2スロットが搭載され、PCIe 4.0 x8または2 x PCIe 4.0 x4モードとして構成されている場合、ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti SSDのM.2スロットの優先順位がマザーボード上のスロットよりも優先されることがあります。これにより、マザーボードのM.2スロットが使用できなくなる可能性があります（優先順位の高い特定のスロットは、マザーボードのBIOS設定やレイアウト設計によって異なります）。
- ◆ 使用できるSSDの総数は、マザーボードのPCIe 4.0 x16レーンの分割方法とマザーボードのBIOS設定によって変わります。詳細については、マザーボードのマニュアルを参照してください。
- ◆ レーン分割におけるBIOS設定の詳細情報、最初のPCIeの構成（PCIe 4.0 x8が2スロット、PCIe 4.0 x8が1スロット、またはPCIe 4.0 x4が1スロット）を確認するには、マザーボードのマニュアルを参照してください。
- ◆ カードに搭載されたM.2 SSDを取り付ける前に、マザーボードのBIOSを必ず次のいずれかに設定してください（PCIE X8X8 Mode、PCIE X8X4X4 Mode、PCIE RAID Mode）。設定が完了したら変更を保存し、BIOS設定を終了してください。

追記: 「PCIE RAID Mode (PCIEのRAIDモード)」は、PCIe x16を4つのPCIe x4に分割し、グラフィックカードはPCIe x4モードで動作します。

← 格式化: 内文, 取消項目符號與編號

マザーボードリスト：

ASUSの対応マザーボードについては以下のリストを参照してください。下記のリストに記載のないマザーボードについては、マザーボードのマニュアルで対応可能な構成かどうかをご確認ください。



AMD Platform

Vendor	Chipset	Model Name	note
AMD	X670	ROG CROSSHAIR X670E EXTREME	最新のBIOSにアップデートしてください
		ROG CROSSHAIR X670E HERO	最新のBIOSにアップデートしてください
		ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
		ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
		ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
		ROG CROSSHAIR X670E GENE	最新のBIOSにアップデートしてください
		ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
		TUF GAMING X670E-PLUS	最新のBIOSにアップデートしてください
		TUF GAMING X670E-PLUS WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
		ProArt X670E-CREATOR WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
		PRIME X670-P WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
		PRIME X670-P	最新のBIOSにアップデートしてください
		PRIME X670E-P	最新のBIOSにアップデートしてください
		PRIME X670E-PRO WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
		B650	ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI
	ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI		最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG STRIX B650-A GAMING WIFI		最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI		最新のBIOSにアップデートしてください
	TUF GAMING B650-PLUS WIFI		最新のBIOSにアップデートしてください
	TUF GAMING B650-PLUS		最新のBIOSにアップデートしてください
	TUF GAMING B650M-E WIFI		最新のBIOSにアップデートしてください
	TUF GAMING B650M-E		最新のBIOSにアップデートしてください
	TUF GAMING B650M-PLUS WIFI		最新のBIOSにアップデートしてください
	TUF GAMING B650M-PLUS		最新のBIOSにアップデートしてください
	TUF GAMING B650-E WIFI		最新のBIOSにアップデートしてください
	ProArt B650-CREATOR	最新のBIOSにアップデートしてください	

		PRIME B650M-A AX	最新の にアップデートしてください
		PRIME B650M-A WIFI	最新の にアップデートしてください
		PRIME B650M-A	最新の にアップデートしてください
		PRIME B650M-A AX II	最新の にアップデートしてください
		PRIME B650M-A II	最新の にアップデートしてください
		PRIME B650M-A WIFI II	最新の にアップデートしてください
		PRIME B650M-K	最新の にアップデートしてください
		PRIME B650M-A AX6	最新の にアップデートしてください
		PRIME B650M-R	最新の にアップデートしてください
		PRIME B650-J	最新の にアップデートしてください
		PRIME B650-PLUS	最新の にアップデートしてください
		EX-B650M-V7	最新の にアップデートしてください
		Pro B650M-CT	最新の にアップデートしてください
	A620	TUF GAMING A620M-PLUS WIFI	最新の にアップデートしてください
		TUF GAMING A620M-PLUS	最新の にアップデートしてください
		TUF GAMING A620-PRO WIFI	最新の にアップデートしてください
		TUF GAMING A620M-PLUS-SYS	最新の にアップデートしてください
		PRIME A620M-A	最新の にアップデートしてください
		PRIME A620-PLUS WIFI	最新の にアップデートしてください
		PRIME A620M-K	最新の にアップデートしてください
		PRIME A620M-E	最新の にアップデートしてください
		PRO A620M-DASH	最新の にアップデートしてください
		Pro A620M-C	最新の にアップデートしてください
		A620M-AYW WIFI	最新の にアップデートしてください

Intel Platform

Vendor	Chipset	Model Name	note
Intel	Z790	ROG MAXIMUS Z790 HERO	最新のBIOSにアップデートしてください
		ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITION	最新のBIOSにアップデートしてください
		ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO	最新のBIOSにアップデートしてください
		ROG MAXIMUS Z790 FORMULA	最新のBIOSにアップデートしてください
		ROG MAXIMUS Z790 APEX	最新のBIOSにアップデートしてください
		ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE	最新のBIOSにアップデートしてください
		ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
		ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください

	ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II	最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II	最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4	最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II	最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI S	最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
	TUF GAMING Z790-PLUS WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
	TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4	最新のBIOSにアップデートしてください
	TUF GAMING Z790-PLUS D4	最新のBIOSにアップデートしてください
	TUF GAMING Z790-PRO WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
	PROART Z790-CREATOR WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME Z790-P D4	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME Z790-P WIFI D4	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME Z790-P WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME Z790-P	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME Z790-A WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME Z790-V WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME Z790M-PLUS	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME Z790M-PLUS D4	最新のBIOSにアップデートしてください
H770	TUF GAMING H770-PRO WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME H770-PLUS D4	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME H770-PLUS	最新のBIOSにアップデートしてください
Z690	ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL	最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG MAXIMUS Z690 EXTREME	最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG MAXIMUS Z690 FORMULA	最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG MAXIMUS Z690 APEX	最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4	最新のBIOSにアップデートしてください
	ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
	TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4	最新のBIOSにアップデートしてください
	TUF GAMING Z690-PLUS D4	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME Z690-A	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME Z690-P	最新のBIOSにアップデートしてください

	PRIME Z690-P WIFI	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME Z690-P D4	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME Z690-P WIFI D4	最新のBIOSにアップデートしてください
	PRIME Z690M-PLUS D4	最新のBIOSにアップデートしてください